

Tipps

Das Aufbringen der Aufkleber erfolgt am besten im trockenen Zustand ohne Wasser und Spülmittel. Ganz wichtig ist, die Aufkleber und die Plastikteile vorher anzuwärmen. Das Plastikteil kann im Backofen oder mit einem Heißluftfön soweit erwärmt werden, bis es sich fast nicht mehr anfassen lässt. Den Aufkleber z.B. auf die Heizung legen.

Bei Plastikteilen ohne große Wölbung kann dort begonnen werden, wo die beste Passgenauigkeit gegeben sein soll. Dies ist meistens zum Luftfilterkasten hin der Wunsch. Zur Ausrichtung des Aufklebers nicht die komplette Trägerfolie an der Unterseite der Aufkleber entfernen sondern nur einen kleine Teil an der zuerst zu verklebenden Ecke.

Bei stark gewölbten Teilen (Auspuffseite) ist es ratsam, in der Mitte, an der größten Wölbung des Plastikteiles, zu beginnen. Dafür die Trägerfolien vorsichtig mit einem Cutter-Messer anschneiden und die Kanten umschlagen, dass ein ca. 2cm breiter Streifen entsteht. Beim Durchtrennen der Trägerfolie nicht den Aufkleber beschädigen.

Jetzt den Aufkleber auf dem Plastikteil ausrichten. Nach der Ausrichtung schrittweise die Trägerfolie abtrennen und den Aufkleber andrücken. Zum Andrücken kann ein weiches Stück Plastik verwendet werden. Bei ersten Anzeichen von Falten, den Aufkleber mittels eines Fönes langsam erwärmen und millimeterweise andrücken. Den erwärmten Aufkleber nicht abziehen oder dehnen.

Der Aufkleber kann im kalten Zustand mehrmals abgezogen und wieder verklebt werden. Die endgültige Klebkraft wird erst nach einigen Stunden erreicht.